ZONE SPICE

取扱説明書　nGC-71

GRAPHIC STAND

このたびは、当社製品をお求めいただきまして、ありがとうございます。本書をお読みの上、正しく組立てて、ご使用ください。

■構成部品

支柱……1
パネル押え……2
ボルト(小)〈座金付〉……3
脚〈キャスター付〉……1
固定ネジ……2
六角レンチ(大・小)……各1
パネル受け……1
ボルト(大)〈座金付〉……4

■組立方法・ご使用方法



左図を参考にして、正しく組立ててください。

❶ ボルト(大)にバネ座金・平座金を通して、支柱Ⓐを脚Ⓑに六角レンチ(大)で取り付けます。

❷ パネル受けⒸの裏板と支柱Ⓐ上部の孔位置を合わせ、ボルト(小)にバネ座金・平座金を通して六角レンチ(小)で取り付けます。

❸ フックが前にくるように、パネル押えⒹをパネル受けⒸに挿入します。

■ご使用方法

※ 掲示するポスターフレームの裏側に、このスタンド専用の取付金具が付いてあることを確認してください。

① ポスターフレーム下辺の取付金具をパネル受けⒸのフックに引っ掛けます。

② パネル押えⒹのフックをポスターフレームの上辺の取付金具に引っ掛けて、六角レンチ(小)を用いて固定ネジⒺで固定します。

③ キャスターのストッパーをかけて設置してください。

※ 付属の六角レンチはポスターフレーム差し替えの際に必要ですので、大切に保管してください。

＜適応ポスターフレームサイズ＞　B1縦・横、A1縦、B2縦

■取扱い上のご注意

- このスタンドは、専用取付金具が付いたポスターフレームの掲示以外には使用しないでください。
- このスタンドは屋外でも使用できますが、その場合、ポスターフレームは必ず屋外用を掲示してください。
- 平らで安定のある場所に設置し、公道及び通行の妨げになる場所や、また風雨の強い時(風速8m/s以上)の屋外での使用は避けてください。
- 移動の際は、キャスターのストッパーを解除して、転倒防止のため横方向に引っ張って行ってください。移動後は、ストッパーをかけてください。
- ボルト等が緩んだ場合はすぐに締め直してください。また、安全のため変形した製品は使用しないでください。

株式会社 ノムラデュオ
SD事業部
大阪市住之江区東加賀屋 1-11-26
〒559-0012　TEL.06-6686-3456
http://zonespice.com